

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE





INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
YCTAHOBKA, KPATKOE
CПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA





INSTALLAZIONE



MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO



Durante l'installazione, seguire le istruzioni per il montaggio fornite separatamente.



PRIMA DEL COLLEGAMENTO

CONTROLLARE CHE LA TENSIONE indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione dell'abitazione.

Non rimuovere le piastre di protezione del for-

no a microonde che si trovano ai lati della cavità del forno. Tali piastre evitano che i grassi e i pezzetti di cibo entrino nelle feritoie del forno.



Assicurarsi prima dell'installazione che il forno sia vuoto.

Assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiaτο. Verificare che lo sportello del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna
non sia danneggiata. Vuotare il forno e pulire
l'interno con un panno morbido e umido.

Non far funzionare L'apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subito danni o è caduto. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Potrebbero prodursi scosse elettriche, incendi o altre situazioni pericolose.

Non utilizzare prolunghe:



SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE RISULTASSE TROP-PO CORTO, rivolgersi a un elettricista qualificato per installare una presa vicino all'apparecchio.

DOPO IL COLLEGAMENTO

LI FORNO FUNZIONA SOLO se lo sportello è stato chiuso correttamente.

La messa a теrra dell'арраrессню è obbligatoria. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma. Quando si collega il Forno per la Prima Volta, viene richiesto di impostare la lingua e l'ora corrente. Seguire le istruzioni del paragrafo "Modifica delle impostazioni" delle presenti Istruzioni per l'uso. Una volta completati questi passaggi, l'apparecchio è pronto per l'uso.

Il fabbricante non è responsabile dei problemi causati dalla inosservanza da parte dell'utente delle presenti istruzioni.



IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA



LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

Non riscaldare o usare materiali inflammabi-Li all'interno o in prossimità del forno. I vapori possono creare un rischio di incendio o un'esplosione.

Non usare il Forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile in quanto ciò potrebbe provocare un incendio.

SE IL MATERIALE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEL FORNO SI INCENDIA O SE SI OSSERVA DEL FUMO, tenere chiuso lo sportello e spegnere il forno. Staccare la spina dalla presa di corrente o disinserire l'alimentazione generale dell'abitazione.

Non cuocere eccessivamente gli alimenti in quanto ciò potrebbe provocare un incendio.

Non Lasciare il Forno senza sorveglianza, specialmente quando si usa carta, plastica o altro materiale combustibile durante il processo di cottura. La carta potrebbe carbonizzarsi o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

Non usare prodotti chimici corrosivi o prodotti vaporizzati su quest'apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non deve essere usato a scopo industriale o di laboratorio.

CONSENTIRE AI BAMBINI di utilizzare l'apparecchio solo in presenza di adulti, dopo avere impartito loro adeguate istruzioni e dopo essersi accertati che abbiano compreso i pericoli di un uso improprio.

Questo APPARECCHIO NON È DESTINATO ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che siano controllati da una persona responsabile della loro sicurezza.

ATTENZIONE:

POICHÉ LE PARTI RAGGIUNGIBILI possono diventare incandescenti durante l'utilizzo, tenere lontani i bambini.

Non usare il forno a microonde per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni al momento dell'apertura del contenitore, che potrebbe anche esplodere.

LE GUARNIZIONI DELLO SPORTELLO E DELLE ZONE CIR-COSTANTI devono essere controllate periodicamente. In caso di danni non utilizzare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.

UOVA

Non usare il Forno a Microonde per cucinare o riscaldare uova intere, con o senza guscio, poiché potrebbero esplodere anche dopo che il processo di riscaldamento a microonde è terminato.



PRECAUZIONI IMPORTANTI



SUGGERIMENTI GENERALI

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO!

Non azionare l'apparecchio senza avervi inserito alcun alimento; l'uso delle microonde in questo modo può danneggiare l'apparecchio.

Per esercitarsi con L'uso del Forno, inserire all'interno un bicchiere di acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

Non usare il forno come dispensa.

TOGLIERE I LACCI DI CHIUSURA dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.



FRITTURA A IMMERSIONE

Non usare il Forno a microonde per fritture a immersione, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

PER EVITARE DI BRUCIARSI indossare sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.

LIOUIDI

AD ESEMPIO BEVANDE O ACQUA. Quando si riscaldano liquidi come bevande o acqua, è possibile che si surriscaldino oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Ciò potrebbe provocare un
traboccamento improvviso di liquido bollente.
Per prevenire questa possibilità, procedere
come seque:

- Evitare l'uso di contenitori con colli stretti.
- 2. Mescolare il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciarvi immerso un cucchiaino da tè.
- Dopo il riscaldamento, prevedere un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

ATTENZIONE

PER MAGGIORI DETTAGLI, fare sempre riferimento ad un ricettario per forno a microonde specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool.

DOPO AVER RISCALDATO ALIMENTI PER BAMBINI
o liquidi nel biberon, oppure in
contenitori per omogeneizzati, agitare e controllare sempre
la temperatura prima di somministrarli al fine di
garantire una distribuzione omogenea del calore
ed evitare bruciature.

Togliere il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarlo!



ACCESSORI



SUGGERIMENTI GENERALI

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano specifici per la cottura a microonde.

Assicurarsi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e che permettano il passaggio delle microonde.

QUANDO SI INSERISCONO L'ALIMENTO E GLI ACCESSORI nel forno a microonde, accertarsi che non tocchino le pareti interne del forno.


Questa precauzione è particolarmente importante per gli accessori metallici o con componenti metallici.

SE GLI ACCESSORI METALLICI Vengono a contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, possono prodursi scintille ed il forno potrebbe danneggiarsi.

Assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente prima di mettere in funzione il forno.

SUPPORTO DEL PIATTO ROTANTE **UTILIZZARE IL SUPPORTO** posto sotto il piatto rotante di vetro. Non appoggiare altri utensili sopra tale supporto.





USARE IL PIATTO ROTANTE DI VETRO CON tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporcherebbero l'interno del forno.

 Posizionare il piatto rotante di vetro sopra il supporto.

PIATTO DA FORNO
UTILIZZARE IL PIATTO DA FORNO per la cottura ventilata.
Non utilizzarlo in combinazione con le microonde.



GRIGLIA DI COTTURA UTILIZZARE LA GRIGLIA DI COTTURA con le funzioni Grill.



APPOGGIARE SEMPRE L'ALIMENTO
SULLA GRIGLIA DI COTTURA BASSA
per consentire la circolazione dell'aria intorno ad esso
quando si utilizzano le funzioni Ventilate.

IMPUGNATURA PER PIATTO CRISP

USARE LA SPECIALE IMPUGNATURA
CRISP FORNITA IN DOTAZIONE PER
estrarre il piatto Crisp caldo dal forno.

PIATTO CRISP

Porre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato sul piatto rotante in vetro.

Non appoggiare utensili sul piatto Crisp poiché diventa rapidamente molto caldo e li potrebbe danneggiare. È possibile preriscaldare il piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 min). Usare sempre la funzione Crisp per preriscaldare il piatto Crisp.

PENTOLA PER COTTURA A VAPORE

USARE LA PENTOLA PER COTTURA A VAPORE CON L'APPOSITA GRIGLIA per cuocere alimenti quali pesce, verdure e patate.

USATE LA PENTOLA PER COTTU-

RA A VAPORE senza griglia per cuocere alimenti quali riso, pasta e fagioli.

Porre sempre il contenitore per la cottura a vapore sul piatto rotante in vetro.

COPERCHIO

UTILIZZARE IL COPERCHIO PER COPRIRE l'alimento durante la cottura ed il riscaldamento con solo le microonde. Il coperchio serve a ridurre gli schizzi, a trattenere l'umidità degli alimenti e ad abbreviare i tempi di cottura.

UTILIZZAREII coperchio per il riscaldamento su due livelli



PROTEZIONE ANTI-AVVIO

blocco di sicurezza.



QUESTA FUNZIONE VIENE ATTIVATA AUTOMATICAMENTE tre minuti dopo il ripristino della modalità "standby".

Lo sportello del forno deve essere aperto e richiuso, per esempio inserendo un alimento, per poter disinserire il

Safety Lock is activated close door and press ⊙



1 PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI INDIETRO E OK e mantenerli premuti fino a quando non vengono emessi due bip (3 secondi).


ATTENZIONE: questi tasti funzionano congiuntamente solo quando il forno è spento.

VIENE VISUALIZZATO UN MESSAGGIO DI CONFERMA PER 3 SECOndi, quindi viene ripristinato il display precedente.

IL BLOCCO DEI TASTI VIENE DISATTIVATO nello stesso modo in cui è stato attivato.









GRADO DI COTTURA (SOLO FUNZIONI AUTOMATICHE)




IL GRADO DI COTTURA È DISPONIBILE nella maggior parte delle funzioni automatiche. Per controllare personalmente il risultato finale, è possibile utilizzare la funzione Regola grado cottura. Questa funzione consente di impostare una temperatura maggiore o minore rispetto all'impostazione standard.

Quando si utilizza una di queste funzioni, il forno si regola automaticamente sull'impostazione standard. Questa impostazione normalmente garantisce il miglior risultato. Se l'alimento riscaldato risulta troppo caldo per essere consumato, è possibile regolare facilmente la temperatura prima di riutilizzare la stessa funzione.

Per fare ciò, selezionare il grado di cottura desiderato utilizzando i tasti Su e Giù prima di premere il tasto Start.

GRADO DI COTTURA		
Livello Effetto		
EXTRA	RAGGIUNGE LA MASSIMA TEMPERATURA FINALE	
Normale	IMPOSTAZIONE STANDARD PREDEFINITA	
LEGGERO	RAGGIUNGE LA TEMPERATURA FINALE MINIMA	






MESSAGGI



QUANDO SI UTILIZZANO ALCUNE FUNZIONI, è possibile che il forno si arresti e richieda di eseguire un'operazione o semplicemente suggerisca gli accessori da utilizzare.

QUANDO APPARE UN MESSAGGIO:

- Aprire lo sportello (se necessario).
- Eseguire l'operazione (se necessario).
- Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start.





RAFFREDDAMENTO



AL TERMINE DI UNA FUNZIONE, il forno può eseguire una procedura di raffreddamento. Ciò è da ritenersi del tutto normale.

Alla fine della procedura il forno si spegne automaticamente.

SE LA TEMPERATURA È SUPERIORE A 100°C, viene mostrata la temperatura corrente del forno. Fare attenzione a non toccare la parte interna del forno nel rimuovere l'alimento. Usare guanti da forno.

SE LA TEMPERATURA È INFERIORE A **50°C**, viene mostrato l'orologio a 24 ore.

PREMERE IL TASTO INDIETRO per visualizzare momentaneamente l'orologio durante la procedura di raffreddamento.

La procedura di raffreddamento può essere interrotta senza provocare danni al forno aprendo lo sportello.









SCORCIATOIE



PER UNA MAGGIOR SEMPLICITÀ D'USO, il forno compila automaticamente un elenco delle scorciatoie maggiormente utilizzate.

QUANDO SI INIZIA A UTILIZZARE il forno, l'elenco contiene 10 posizione vuote contrassegnate con "shortcut" (scorciatoia). Mano a mano che si utilizza il forno, queste posizioni vengono automaticamente compilate con le scorciatoie delle funzioni più frequentemente utilizzate.

QUANDO SI ACCEDE AL MENU DELLE SCORCIATOIE, la funzione maggiormente utilizzata appare preselezionata ed è inserita nella posizione 1.

Nota: l'ordine delle funzioni di questo menu cambia automaticamente adattandosi alle abitudini dell'utilizzatore.









- Premere il tasto Scorciatoia.
- **UTILIZZARE I TASTI SU/GI**ù per scegliere la scorciatoia preferita. La funzione maggiormente utilizzata è preselezionata.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ/OK PER APPORTARE le modifiche desiderate.
- 5 PREMERE IL TASTO START.

ON/OFF

PER ACCENDERE O SPEGNERE L'APPARECCHIO, utilizzare il tasto On/Off.



Quando L'APPARECCHIO VIENE ACCESO, tutti i tasti funzionano normalmente e l'orologio in formato 24 ore non è visualizzato.

Quando L'APPARECCHIO VIENE SPENTO, tutti i tasti sono disattivati ad eccezione di due, il tasto Start (vedere Jet Start) e il tasto OK (vedere Timer). L'orologio in formato 24 ore è visua-

Nota: è possibile che il comportamento del forno sia diverso da quello appena descritto, a seconda che la funzione ECO sia attivata o meno (per ulteriori informazioni vedere ECO).

LE DESCRIZIONI DELLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO assumono che il forno sia acceso.

sario reimpostarlo.

QUANDO SI COLLEGA IL FORNO PER LA

PRIMA VOLTA, viene richiesto di im-

postare la lingua e l'ora corrente.

l'orologio lampeggia ed è neces-

IL FORNO È DOTATO DI ALCUNE FUNZIONI che possono essere regolate se-

condo le preferenze personali.

DOPO UN'INTERRUZIONE DI CORRENTE



MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI















- PREMERE IL TASTO MENU.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare Settings.
- PREMERE IL TASTO OK.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ per scegliere l'impostazione da regolare.
- AL TERMINE, PREMERE IL TASTO INDIETRO PER USCIRE dalla funzione di impostazione.


















- PREMERE IL TASTO OK.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ per scegliere una delle lingue disponibili.
- Premere NUOVAMENTE IL TASTO OK per confermare la mod-





MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI





IMPOSTAZIONE OROLOGIO



MENU \bigcirc








lacksquare



- PREMERE IL TASTO OK. Le due cifre a sinistra (ore) lampeggiano.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ per impostare l'orologio in formato 24 ore.
- PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO OK per confermare la modifica.




L'OROLOGIO È IMPOSTATO ED È IN FUNZIONE.



MENU \bigcirc ☆













lacksquare

- PREMERE IL TASTO OK.
- UTILIZZARE I TASTI Su/Giù per impostare il livello del volume su alto, medio, basso o muto.
- PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO OK per confermare la modifica.









QUANDO LA FUNZIONE ECO È ATTIVATA, il display si disattiva automaticamente dopo alcuni secondi per risparmiare energia. Si riaccende automaticamente quando viene premuto un tasto o viene aperto lo sportello.

Quando LA FUNZIONE ECO È DISATTIVATA, il display non si disattiva e l'orologio rimane sempre visualizzato.



MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI





DURANTE LA COTTURA




Una volta iniziato il processo di cottura:

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Start. *Ogni pressione successiva determina* un incremento del tempo di cottura di altri 30 secondi.





Premendo i tasti Su o Giù, è possibile alternare tra i parametri per selezionare quello da modificare.





Premendo IL TASTO OK si seleziona il parametro e lo si abilita per la modifica (il parametro lampeggia). Utilizzare i tasti Su/giù per modificare l'impostazione.



PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO **OK** per confermare la selezione. Il forno continua a funzionare applicando automaticamente la nuova impostazione.



Premendo IL **TASTO INDIETRO** è possibile tornare direttamente all'ultimo parametro modificato.



TIMER









Questa funzione consente di regolare esattamente il tempo richiesto, ad esempio, per cuocere uova, far lievitare un impasto prima di cuocerlo, ecc.

IL TIMER È DISPONIBILE SOLO CON Il forno spento o in modalità standby.

- PREMERE IL TASTO OK.
- UTILIZZARE I TASTI Su/Giù per impostare la durata desiderata del
- PREMERE IL TASTO OK per avviare il conto alla rovescia del timer





ALLO SCADERE DEL TEMPO impostato sul timer, il forno a microonde emette un segnale acustico.



Premendo IL TASTO STOP prima del termine del conto alla rovescia, si disattiva il timer.




COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE













UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER NOTmali operazioni di cottura e riscaldamento, ad esempio di verdure, pesce, patate e carne.

- PREMERE IL TASTO MENU.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Manual.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Microwave.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ per impostare il tempo di cottura.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare l'impostazione.
- Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il livello di potenza delle microonde.
- PREMERE IL TASTO START.







COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE




LIVELLO DI POTENZA

SOLO MICROONDE		
POTENZA	Uso consigliato	
900 W	Riscaldamento di веvande, acqua, brodo, caffé, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.	
750 W	Cottura di verdure, carne, ecc.	
650 W	Cottura di pesce.	
500 W	Соттива рій імреднатіva di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.	
350 W	Cottura lenta di stufati, fusione di burro e cioccolata.	
160 W	Scongelamento. Ammorbidimento di burro e formaggi.	
90 W	Per portare i gelati a temperatura	
0 W	Solo con l'uso del Timer.	
























Questa funzione consente di riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua, quali brodo, caffé o tè.

IL TIMER È DISPONIBILE SOLO CON Il forno spento o in modalità standby.

Premere il tasto Start per iniziare la cottura automaticamente con il massimo livello di potenza e per un tempo di 30 secondi. Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi.









 \Box














(

6)

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER RISCALDARE e cuocere pizze o altri alimenti a base di impasto e per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger, ecc.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Manual.
- 3 Utilizzare i tasti Su/Giù fino a visualizzare Crisp.
- 4 PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- 5 Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il tempo di cottura.
- 6 PREMERE IL TASTO START.





IL FORNO FUNZIONA AUTOMATICAMENTE con microonde e grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

Assicurarsi CHE IL PIATTO Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante di vetro.

IL FORNO E IL PIATTO CRISP DIVENTANO molto caldi durante l'uso di questa funzione.

Non appoggiare IL PIATTO CRISP ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.

Evitare di toccare la griglia.

Indossare guanti da forno

o servirsi dell'apposita impugnatura Crisp in dotazione per togliere il piatto Crisp caldo.


Con questa funzione usare solamente il piatto Crisp fornito in dotazione. L'uso di altri piatti di questo tipo con questa funzione non darà i risultati attesi.
















GRILL









UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER DORA-RE RAPIDAMENTE la superficie dell'alimento.

NEL CASO DI TOAST AL FORMAGGIO, BISTECCHE E SALSICCE, disporre gli alimenti sulla griglia di cottura alta.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Manual.
- 3 Utilizzare i tasti Su/Giù fino a visualizzare Grill.
- 4 PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- 5 Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il tempo di cottura.
- 6 Premere IL TASTO OK per confermare l'impostazione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ per impostare il livello di potenza del grill.
- 8 PREMERE IL TASTO START.







DISPORRE GLI ALIMENTI SULLA griglia di cottura.

Accertarsi che gli utensili utilizzati siano termoresistenti e idonei all'uso per la cottura a forno.

Non usare utensili di plastica con la funzione Grill in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.

SCELTA DEL LIVELLO DI POTENZA


Preriscaldare il grill per 3 - 5 minuti al livello di potenza alto del grill.

FUNZIONE GRILL		
Uso consigliato	Potenza	
Toast al Formaggio, tranci di pesce e hamburger	A LTA	
Salsicce e spiedini alla griglia	MEDIA	
Doratura leggera dell'alimento	Bassa	









GRILL POWER	2 %	COOK TIME
	Grill + MW	
350 w POWER		19:00 END TIME
	GRILL POWER	Grill + MW

8	PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.	Lo
9	U TILIZZARE I ТАSTI S U/ G Iù per impostare il livello di potenza delle microonde.	65 PC

PREMERE IL TASTO START.


SCELTA DEL LIVELLO DI POTENZA


IL LIVELLO MASSIMO POSSIBILE di potenza delle microonde durante l'uso della funzione Grill combinato è limitato al livello impostato in fabbrica.

DISPORRE IL CIBO SUlla griglia di cottura o sul piatto rotante di vetro.

GRILL COMBI			
Uso consigliato Potenza griglia Potenza mic		POTENZA MICROONDE	
LASAGNE	MEDIA	350 - 500 W	
PATATE GRATINATE	MEDIA	500 - 650 W	
Pesce gratinato	ALTA	350 - 500 W	
MELE AL FORNO	MEDIA	160 - 350 W	
SURGELATI GRATINATI	ALTA	160 - 350 W	











TURBO GRILL



Grill

Turbo Grill Turbo Grill + MW

90

Turbo Grill






UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER CUOcere alimenti come filetti di pollo, verdure e frutta gratinate.

Medium GRILL POWER

- PREMERE IL TASTO MENU.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Manual.
- Utilizzare i tasti Su/Giù fino a visualizzare Turbo Grill.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il tempo di cottura.
- PREMERE IL TASTO **OK** per confermare l'impostazione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ per impostare il livello di potenza del grill.
- PREMERE IL TASTO START.



DISPORRE GLI ALIMENTI SULLA griglia di cottura.


Accertarsi che gli utensili utilizzati siano termoresistenti e idonei all'uso per la cottura a forno.


Non usare utensili di plastica con la funzione Grill in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.

SCELTA DEL LIVELLO DI POTENZA

TURBO GRILL		
Uso consigliato	Potenza	
FILETTI DI POLLO, patate a fettine gratinate.	ALTA	
Pomodori gratinati	MEDIA	
FRUTTA GRATINATA, doratura superficiale	Bassa	









TURBO GRILL COMBI

(



Turbo Grill Turbo Grill+MV

00:05 COOK TIME

19:00 END TIME


For food such as poultry, stuffed vegetables and

Turbo Grill + MW

Medium GRILL POWER







Utilizzare questa funzione per cuocere alimenti come verdure ripiene e bocconcini di pollo.

- PREMERE IL TASTO MENU.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Manual.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare Grill + MW.
- Premere il tasto OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/Giù per impostare il tempo di cottura.
- PREMERE IL TASTO **OK** per confermare l'impostazione.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ per impostare il livello di potenza del grill.
- Premere il tasto OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ per impostare il livello di potenza delle microonde.
- Low GRILL POWER 07:00 COOK TIME Turbo Grill + MW 650 w 19:07 END TIME

PREMERE IL TASTO START.

IL LIVELLO MASSIMO POSSIBILE di potenza delle microonde durante l'uso della funzione Turbo Grill Combinato è limitato al livello impostato in fabbrica.


SCELTA DEL LIVELLO DI POTENZA


DISPORRE IL CIBO sulla griglia di cottura o sul piatto rotante di vetro.

TURBO GRILL COMBI			
Uso consigliato Potenza griglia Potenza micro			
MEZZO POLLO	MEDIA	350 - 500 W	
VERDURE RIPIENE	MEDIA	500 - 650 W	
COSCE DI POLLO	ALTA	350 - 500 W	
MELE AL FORNO	MEDIA	160 - 350 W	
Pesce al forno	ALTA	160 - 350 W	












RISCALDAMENTO RAPIDO







 \Box








UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER preriscaldare il forno vuoto.

IL PRERISCALDAMENTO va effettuato sempre con il forno vuoto, proprio come in un forno convenzionale.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- Premere il tasto OK quando appare Manual.
- 3 Utilizzare i tasti Su/Giù fino a visualizzare Quick Heat.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- 5 Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare la temperatura.
- 6 PREMERE IL TASTO START.








Non inserire alcun alimento nel forno prima o durante il suo preriscaldamento. Verrà bruciato per effetto del calore intenso. Una volta avviato il processo di riscaldamento la temperatura può essere facilmente regolata con i tasti Su/Giù.

QUANDO VIENE RAGGIUNTA LA TEMPERATURA IMPOSTATA il forno mantiene tale temperatura per 10 minuti prima di spegnersi. Durante questo tempo, attende che venga inserito l'alimento e che venga scelta una funzione ventilata per la cottura.





ARIA VENTILATA







 \Box







UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER CUocere meringhe, dolci, ciambelle, torte, soufflé, pollame e carni arrosto.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Manual.
- 3 UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ fino a visualizzare Forced Air.
- 4 PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il tempo di cottura.
- 6 PREMERE IL TASTO OK per confermare l'impostazione.
- **U**TILIZZARE I TASTI SU/GIÙ per impostare la temperatura.
- 8 PREMERE IL TASTO START.



180°C TEMPERATURE	90	00:05 COOK TIME
	Forced Air	
		19:00
		END TIME

180°c TEMPERATURE	90	00:05 COOK TIME
	Forced Air	
		19:00
		END TIME

180°C TEMPERATURE	90	39:59 COOK TIME
	Cooking	
		20:00
		END TIME



ARIA VENTILATA



Appoggiare sempre L'Alimento sulla griglia di cottura bassa per consentire la circolazione dell'aria intorno ad esso.

UTILIZZARE IL PIATTO DA FORNO per cuocere pezzi piccoli come biscotti o panini.



ALIMENTO	ACCESSORI	TEMPO FORNO °C	TEMPO COTTURA
R OAST BEEF, MEDIO (1,3 - 1,5 Kg)	Ріатто su griglia di cottura	170 - 180 °C	40 - 60 MIN
Arrosto di maiale (1,3 - 1,5 Kg)	Р і атто su griglia di cottura	160 - 170 °C	70 - 80 мін
P OLLO INTERO (1,0 - 1,2 Kg)	Р ытто su griglia di cottura	210 - 220 °C	50 - 60 MIN
CIAMBELLA (pesante)	Р IATTO DA DOLCI su griglia di cottura	160 - 170 °C	50 - 60 міп
CIAMBELLA (leggera)	Р IATTO DA DOLCI su griglia di cottura	170 - 180 °C	30 - 40 MIN
Віѕсотті	PIATTO DA FORNO	170 - 180 °C, FORNO PRERISCALDATO	10 - 12 мін
PAGNOTTA	PIATTO DA FORNO SU griglia di cottura	180 - 200 °C, FORNO PRERISCALDATO	30 - 35 мін
PANINI	PIATTO DA FORNO	210 - 220 °C, FORNO PRERISCALDATO	10 - 12 мін
MERINGHE	PIATTO DA FORNO	100 - 120 °C, FORNO PRERISCALDATO	40 - 50 MIN







COMBI VENTILATO



Forced Air + MW Quick Heat

> 00:05 COOK TIME

To hake roast and cook fresh and frozen

Forced Air + MW


180°c TEMPER

400 w





 \Box



UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER CUocere carni arrosto, pollame e patate, alimenti precotti surgelati, ciambelle, dolci, pesce e budini.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- PREMERE IL TASTO OK quando appare Manual.
- 3 Utilizzare i tasti Su/Giù fino a visualizzare Forced Air + MW.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ per impostare il tempo di cottura.
- 6 Premere IL TASTO OK per confermare l'impostazione.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ per impostare la temperatura.
- 8 PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ per impostare il livello di potenza delle microonde.
- PREMERE IL TASTO START.


Appoggiare SEMPRE L'ALIMENTO SULLA GRIGLIA DI COTTURA BASSA per consentire la circolazione dell'aria intorno ad esso.

IL LIVELLO MASSIMO POSSIBILE di potenza delle microonde durante l'uso della funzione Ventilato combinato è limitato al livello impostato in fabbrica.

COMBI VENTILATO			
POTENZA USO CONSIGLIATO			
350 W Соттика д і pollame, pesce e gratinat			
160 W Cottura di arrosti			
90 W Соттика di pane e torte			
0 W Doratura solo durante la cottura			











 \Box

RISCALDAMENTO 6° SENSO


















- PREMERE IL TASTO MENU.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare 6th Sense.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare 6th Sense Reheat.
- PREMERE IL PULSANTE OK per confermare la selezione.
- PREMERE IL TASTO START.

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per riscaldare cibi pronti, surgelati, prelevati dal frigorifero o a temperatura ambiente.

DISPORRE IL CIBO SU UN piatto da portata adatto per il microonde.





IL PROGRAMMA NON DEVE ESSERE INTERTOTTO.

Quando si usa questa funzione, il peso netto deve essere compreso entro 250 - 600 g. In caso contrario, si consiglia di utilizzare la funzione manuale per ottenere i risultati migliori.

AL FINE DI OTTENERE I RISULTATI MIGLIORI, ACCERTARSI CHE Il forno sia a temperatura ambiente prima di utilizzare questa funzione.

Quando si ripone un piatto nel frigorifero o si preparano porzioni da riscaldare, disporre le

porzioni più grandi o i cibi più densi verso l'esterno del piatto, le porzioni più piccole o i cibi meno densi al centro.

SISTEMARE LE FETTINE SOTTILI DI CARNE l'una sopra all'altra oppure inframmezzate.


LE FETTE TAGLIATE PIÙ SPESSE, come ad esempio polpettone e salsicce, andranno sistemate l'una accanto all'altra.

TENERE PRESENTE CHE UN PAIO DI милити ри кироso migliorano sempre il risultato, in particolare con i cibi surgelati.



COPRIRE SEMPRE GLI ALIMENTI QUANDO SI UTILIZZA questa funzione.

SE L'ALIMENTO È AVVOLTO IN UN INVOLUCRO, SI CONsiglia di eseguire 2-3 incisioni nell'involucro onde consentire la fuoriuscita della pressione eccessiva durante il riscaldamento.















SCONGELAMENTO MANUALE



SEGUIRE LA PROCEDURA DESCRITTA PER "COttura e riscaldamento a microonde" e scegliere il livello di potenza 160 W per scongelare manualmente.

CONTROLLARE COSTANTEMENTE L'ALIMENTO. CON l'esperienza si apprenderanno i tempi corretti per quantità diverse.

ALIMENTI SURGELATI CONFEZIONATI IN SACCHETTI DI PLASTICA, pellicola trasparente o scatole di cartone possono essere inseriti direttamente nel forno purché la confezione non contenga parti metalliche (ad esempio lacci di chiusura in metallo).

La forma della confezione influisce sui tempi di scongelamento. Confezioni di basso spessore scongelano più rapidamente rispetto a confezioni più spesse.

SEPARARE LE PARTI dell'alimento quando cominciano a scongelarsi.

Le fette separate una ad una scongelano più rapidamente.

SE DURANTE LO SCONGELAMENTO SI NOTA CHE Alcune parti di alimento iniziano a cuocere (ad esempio cosce di pollo ed estremità delle ali), è bene coprirle con pezzetti di foglio di alluminio.

GIRARE I PEZZI PIÙ GROSSI a metà del tempo di scongelamento.

ALIMENTI LESSATI, STUFATI E RAGÙ DI CARNE scongelano meglio se vengono mescolati di tanto in tanto per l'intera durata del processo.

Per un perfetto risultato di scongelamento, è preferibile non scongelare completamente l'alimento e prevedere un tempo di riposo adequato.

È PREFERIBILE CONSIDERARE SEMPRE UN TEMPO DI RIPOSO di alcuni minuti dopo lo scongelamento, onde garantire una distribuzione uniforme della temperatura interna.



JET DEFROST







 \Box





- Usare questa funzione per scongelare carne, pollo, pesce, verdure e pane.
- (9) La funzione Jet Defrost può essere usata solo se il peso netto è compreso fra 100 g - 3,0 kg.

DISPORRE SEMPRE IL CIBO SUI piatto rotante di vetro.

- PREMERE IL TASTO MENU.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare Automatic.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare Jet Defrost.
- PREMERE IL PULSANTE OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ per selezionare l'alimento.
- PREMERE IL TASTO **OK** per confermare la selezione.
- Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il peso.
- PREMERE IL TASTO START.


















JET DEFROST



PESO:

PER QUESTA FUNZIONE È NECESSARIO INDICARE il peso netto dell'alimento. Il forno quindi calcolerà automaticamente il tempo necessario per terminare la procedura.

Se IL PESO È SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO RACCOMANDATO: seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

SURGELATI:

SE LA TEMPERATURA DELL'ALIMENTO È PIÙ ALTA della temperatura di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferiore.

SE LA TEMPERATURA DELL'ALIMENTO È PIÙ BASSA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.



ALIMENTO		SUGGERIMENTI	
CARNE (100 a - 2 0 kg)		CARNE MACINATA, costolette, bistecche o arrosti. GIRARE L'ALIMENTO quando viene richiesto.	
***	Р осы Росы (100 g - 3,0 Kg)	Pollo intero, a pezzi o filetti. Girare L'alimento quando viene richiesto.	
***	Р еsce (100 g - 2,0 kg)	Intero, tranci o filetti. Girare L'ALIMENTO quando viene richiesto.	
***	V ERDURE (100 g - 2,0 kg)	Verdure miste, piselli, broccoli, ecc. Girare L'ALIMENTO quando viene richiesto.	
***	P ane (100 g - 2,0 kg)	Pagnotte, Focacce o panini. Girare L'ALIMENTO quando viene richiesto.	

Per i cibi non elencati in questa tabella e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde" e scegliere la potenza di 160 W per lo scongelamento.







- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ fino a visualizzare 6th Sense.
- 3 Premere il tasto OK per confermare la selezione.
- 4 Utilizzare i tasti Su/Giù fino a visualizzare 6th Sense Crisp.
- 5 PREMERE IL PULSANTE OK per confermare la selezione.
- 6 Utilizzare i tasti Su/Giù per selezionare l'alimento.
- PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- 8 Premere il tasto Start.

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per riscaldare rapidamente alimenti surgelati sino alla temperatura di portata.

Usare La Funzione Auto Crisp soltanto per riscaldare alimenti pronti surgelati.







Insert food on crisp plate
Press

when done

Con questa funzione usare solamente il piatto Crisp fornito in dotazione. L'uso di altri piatti di questo tipo con questa funzione non darà i risultati attesi.

Non appoggiare contenitori o involucri sul piatto Crisp! **Disporre solo gli alimenti** direttamente sul piatto Crisp.



CRISP 6° SENSO




	ALIMENTO	SUGGERIMENTI			
* * *	Patatine fritte (300 g - 600 g)	DISTRIBUIRE LE PATATINE in uno strato uniforme sul piatto Crisp. Cospargere con il sale piacere.			
* * * * Pizza sottile (200 g - 500 g)		PER PIZZE con impasto sottile.			
***	P izza alta (300 - 800 g)	Per pizze con impasto alto.			
***	B uffalo wings (300 g - 600 g)	PER CROCCHETTE DI POLLO, Oliare il piatto Crisp e cuocere con grado di cottura basso.			

PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI NELLA TABELLA e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguire la procedura descritta per la funzione Crisp manuale.











 \Box


VAPORE 6° SENSO

















- PREMERE IL TASTO MENU.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare 6th Sense.
- Premere il tasto OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare 6th Sense Steam.
- PREMERE IL PULSANTE OK per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ per impostare il tempo di cottura.
- PREMERE IL TASTO START.

La pentola per cottura a vapore è destinata ad essere utilizzata solo con le microonde!

Non utilizzarla con nessun'altra funzione

IN QUANTO POTREBBE CAUSARE danni.

Assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente prima di mettere in funzione il forno.

Porre sempre il contenitore per la cottura a vapore sul piatto rotante in vetro.

COPERCHIO

COPRIRE SEMPRE L'ALIMENTO CON UN COPERCHIO. ACCEItarsi che il recipiente e il coperchio siano idonei per l'uso nel microonde. Se non si dispone di un coperchio per il recipiente scelto si può usare un piatto. Coprire il recipiente con la parte inferiore del piatto.

Non utilizzare pellicole in plastica o alluminio per coprire il cibo.

RECIPIENTI

I RECIPIENTI NON DEVONO essere riempiti oltre la metà. Per lessare grandi quantità di un alimento, scegliere un recipiente grande così da non riempirlo oltre la metà ed evitare che l'acqua in ebollizione trabocchi.





UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PERAlimenti come verdura, pesce, riso e pasta.

QUESTA FUNZIONE PREVEDE 2 FASI.

- La prima fase porta rapidamente l'alimento alla temperatura di ebollizione.
- La seconda fase regola automaticamente la temperatura per evitare traboccamenti.







COTTURA DI VERDURE

Collocare le verdure nel cestello.

Versare 100 ml di acqua nella parte inferiore della pentola.

Coprire con il coperchio e impostare il tempo. Le verdure più tenere, come broccoli e porri, cuociono in 2-3 minuti.

Le verdure più consistenti, come carote e patate, cuociono in 4-5 minuti.

COTTURA DEL RISO

SEGUIRE I CONSIGLI RIPORTATI SULLA CONFEZIONE Tİguardo al tempo di cottura e alla quantità di acqua e di riso.

INSERIRE GLI INGREDIENTI NELLA PARTE INFERIORE, COprire con il coperchio ed impostare il tempo.







AMMORBIDIMENTO











(

9

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per ammorbidire i cibi.

La funzione Auto Soft può essere utilizzata per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- UTILIZZARE I TASTI Su/Giù fino a visualizzare Automatic.
- 3 Premere il tasto OK per confermare la selezione.
- 4 UTILIZZARE I TASTI Su/Giù fino a visualizzare Soften.
- 5 Premere IL PULSANTE OK per confermare la selezione.
- 6 Utilizzare i tasti Su/Giù per selezionare l'alimento.
- **PREMERE IL TASTO OK** per confermare la selezione.
- 8 Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il peso/la quantità.
- 9 PREMERE IL TASTO START.






200g AMOUNT	Jese J	02:30 COOK TIME
	Softening	
	-	19:02
I		END TIME

ALIMENTO	SUGGERIMENTI	
Burro (50 g - 250 g)	GIRARE L'ALIMENTO quando viene richiesto. MESCOLARE ANCHE una volta ammorbidito.	
M argarina (50 g - 250 g)	GIRARE L'ALIMENTO quando viene richiesto. MESCOLARE ANCHE una volta ammorbidito.	
G ELATO (0,5 I - 2,0 I)	GIRARE L'ALIMENTO quando viene richiesto. SERVIRE rapidamente prima che si sciolga ancora.	

Per gli alimenti non elencati nella tabella e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde".









 \Box









UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER SCIOgliere facilmente i cibi senza schizzi.

La funzione Melt può essere utilizzata per gli alimenti elencati nella tabella seguente.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ fino a Visualizzare Automatic.
- 3 PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- 4 Utilizzare i tasti Su/Giù fino a visualizzare Melt.
- 5 PREMERE IL PULSANTE OK per confermare la selezione.
- 6 UTILIZZARE I TASTI Su/Giù per selezionare l'alimento.
- **PREMERE IL TASTO OK** per confermare la selezione.
- 8 Utilizzare i tasti Su/Giù per impostare il peso/la quantità.
- PREMERE IL TASTO START.







	ALIMENTO	SUGGERIMENTI		
	B URRO (50 g - 250 g)	Mescolare L'Alimento quando viene richiesto. Mescolare anche una volta sciolto l'alimento.		
		Mescolare L'Alimento quando viene richiesto. Mescolare anche una volta sciolto l'alimento.		
	C IOCCOLATA (50 g - 250 g)	SPEZZARE IN PEZZI PICCOII. MESCOLARE L'ALIMENTO quando viene richiesto. MESCOLARE ANCHE una volta sciolto l'alimento. ATTENZIONE: la cioccolata con un alto contenuto di cacao può richiedere un grado di cottura elevato.		


Per gli alimenti non elencati nella tabella e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, sequire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde".











- 1 PREMERE IL TASTO MENU.
- 2 UTILIZZARE I TASTI Su/GIÙ fino a visualizzare Automatic.
- **PREMERE IL TASTO OK** per confermare la selezione.
- UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ fino a visualizzare Recipes.
- 5 Premere il pulsante OK per confermare la selezione.
- 6 Utilizzare i tasti Su/Giù per selezionare una delle ricette.
- 7 Premere il tasto OK per confermare la selezione.
- 8 Utilizzare i tasti Su/Giù per scegliere uno degli alimenti.
- 6 PREMERE IL TASTO OK per confermare la selezione.
- 4 UTILIZZARE I TASTI SU/GIÙ/OK per spostarsi tra le impostazioni e selezionarle.
- PREMERE IL TASTO START.







8 AMOUNT	_	40:00 COOK TIME
	Rolls	
Normal DONENESS		19:40 END TIME



RICETTE



ALIMENTO			OLIANITITÀ	ACCECCODI	CLICCEDIMENTI
ŀ		ALIMENTO	QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
<u>-</u>		Lessate	300 g - 1 кg	PENTOLA PER COTTURA A VA- PORE (PARTE IN- FERIORE) E COPER- CHIO	DISPORRE nella parte inferiore della pentola e aggiungere 100 ml di acqua. Coprire.
		A L FORNO	200 G - 1 кG	PIATTO PER MI- CROONDE E FORNO TRADIZIONALE SUL PIATTO ROTANTE	LAVARE e pizzicare. Girare quando viene richiesto.
	PATATE	GRATINATE	4 - 10 PORZIONI	PIATTO PER MI- CROONDE E FORNO TRADIZIONALE SU GRIGLIA BASSA.	AFFETTARE le patate crude e alternarle con la cipolla. Condire con sale, pepe e aglio, quindi versarvi la panna. Cospargerle di formaggio.
		(SURGELATE) PATATINE FRITTE	300 G - 600 G		SALARE.
		Тоссні	300 g - 800 g	PIATTO CRISP	PELARE e tagliare le pa- tate a tocchi. Condire e oliare leggermente il piatto Crisp, quindi spruzzare d'olio le pa- tate. Mescolare quan- do viene richiesto

Per i cibi non elencati nella tabella e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde".



RICETTE



	ALIMENTO		QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
	Arrosto	VITELLO	800 G - 1,5 кG	PIATTO PER MICROONDE E FORNO TRADIZIONALE SU GRIGLIA BASSA.	CONDIRE la carne e infornare nel forno preriscaldato
		MAIALE	800 G - 1,5 кG		CONDIRE la carne e infor-
		AGNELLO	1 к G - 1,5 к G		nare nel forno preriscal- dato
		VITELLO	800 G - 1,5 кG		CONDIRE la carne e infornare nel forno preriscaldato
	COSTOLETTE		700 G - 1,2 к G	PIATTO CRISP	CONDIRE e disporre sul piazzo Crisp.
	ENTRECÔTE		2 - 6 PEZZI	_	PRERISCALDARE IL GRILL E ag-
	COSTOLETTE DI AGNELLO		2 - 8 PEZZI	GRIGLIA ALTA SUL PIAT- TO ROTANTE	giungere la carne. Girare quando viene richiesto. Condire.
CARNE	Wurstel		200 G - 800 G	PIATTO CRISP	Ungere Leggermente il piatto Crisp. Aggiungere e girare l'alimento quando viene richiesto
	(Воссіті)	Нот Дос	4 - 8 pezzi	PENTOLA PER COTTURA A VAPORE (PARTE INFERI- ORE) SENZA COPERCHIO	DISPORRE nella parte inferiore della pentola e coprire l'alimento con acqua.
	(Surgelate)	HAMBURGER	100 g - 500 g	Piatto Crisp	Ungere Leggermente il piatto Crisp. Preriscaldarlo e aggiungervi la carne. Girare l'alimento quando viene richiesto.
	PANCETTA		50 G - 150 G		PRERISCALDARE IL PIAT- TO CRISP E AGGIUNGERVI L'ALIMENTO; girare quando viene richiesto
	POLPETTONE		4 - 8 porzioni	PIATTO PER MICROONDE E FORNO TRADIZIONALE SUL PIATTO ROTANTE	Mescolare gli ingredien- ti preferiti e dare la com- posto la forma del pol- pettone

Per i cibi non elencati nella tabella e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde".





ALIMENTO			QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
		Arrosto	800 G - 1,5 к G	PIATTO PER MI- CROONDE E FORNO TRADIZIONALE SU GRIGLIA BASSA	CONDIRE e infornare nel forno preriscaldato
0		FILETTI (AL VA- PORE)	300 G - 800 G	PENTOLA PER COTTURA VAPORE.	CONDIRE e disporre sul- la griglia per la cottu- ra a vapore. Aggiunge- re 100 ml di acqua sul fondo e coprire
POLLAME	POLLAME POLLO	FILETTI (FRITTI)	300 g - 1 кg	PIATTO CRISP	UNGERE LEGGERMENTE II piatto Crisp. Condire e disporre i filetti sul piatto Crisp preriscal- dato. Girare l'alimento quando viene richiesto
		Pezzi	500 g - 1,2 кg		CONDIRE i pezzi e di- sporli sul piazzo Crisp con la pelle rivolta ver- so l'alto





	ALIMENT	0	QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI		
	Pesci interi	A L FORNO	600 G - 1,2 кG	PIATTO PER MI- CROONDE E FORNO TRADIZIONALE SU GRIGLIA BASSA	CONDIRE e spennellare con burro		
		Lessate	600 G - 1,2 кG	PIATTO PER MI- CROONDE CON CO- PERCHIO O CHIUSO CON PELLICOLA	CONDIRE e aggiungere 100 ml di brodo di pe- sce. Cuocere coperto		
	FILETTI (AL VA	ipore)	300 G - 800 G	PENTOLA PER COTTURA VAPORE.	CONDIRE e disporre sul- la griglia per la cottu- ra a vapore. Aggiunge- re 100 ml di acqua sul fondo e coprire		
PESCE	Tranci	Fritti	300 g - 800 g	PIATTO CRISP	Ungere leggermente il piatto Crisp. Condi- re e disporre l'alimen- to sul piatto Crisp pre- riscaldato. Girare l'ali- mento quando viene richiesto		
		AL VAPORE	300 G - 800 G	PENTOLA PER COTTURA VAPORE.	CONDIRE e disporre sul- la griglia per la cottu- ra a vapore. Aggiunge- re 100 ml di acqua sul fondo e coprire		
	(Surgelati)	Gratinati	600 g - 1,2 кg	PIATTO PER MI- CROONDE E FORNO TRADIZIONALE SUL PIATTO ROTANTE			
		FILETTI IMPANATI	200 g - 600 g	PIATTO CRISP	Ungere Leggermente il piatto Crisp. Preriscal- darlo e disporvi l'ali- mento. Girare l'alimen- to quando viene ri- chiesto		





	<u>ريند</u>					
	А	LIMENTC)	QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
		(SURGE- LATE)	Verdure	300 G - 800 G 200 G - 500 G	PENTOLA PER COTTURA VA- PORE.	DISPORRE SULLA GRIGLIA PER LA COTTURA A VA- PORE. Aggiungere 100 ml di acqua nella parte inferiore della pentola e coprire
		(Verdi)	Fagiolini	200 G - 500 G	PENTOLA PER COTTURA A VAPORE (PARTE INFE- RIORE) E CO- PERCHIO	DISPORRE nella parte inferiore della pentola e aggiungere 100 ml di acqua. Coprire.
		Broccoli		200 G - 500 G	COTTURA VA-	DISPORRE SULLA GRIGLIA PER LA COTTURA A VA- PORE. Aggiungere 100 ml di acqua nella parte inferiore della pentola e coprire
	aan.	(Surge- Grati-		400 g - 800 g	PIATTO PER MI	CROONDE E FORNO TRADIZIONALE SUL PIATTO RO-
	VERDURE		A L VAPORE	200 G - 500 G	PENTOLA PER COTTURA VA- PORE.	DISPORRE SULLA GRIGLIA PER LA COTTURA A VA- PORE. Aggiungere 100 ml di acqua nella parte inferiore della pentola e coprire
	VENDONE	Peperoni	FRITTI	200 G - 500 G		UNGERE leggermente il piatto Crisp. Preriscaldarlo e aggiungervi i peperoni a pezzetti. Condire e spruzzare d'olio. Mescolare l'alimento quando viene richiesto.
		Melanzane		300 G - 800 G	PIATTO CRISP	TAGLIARE A METÀ e salare, quindi lasciar ri- posare per un po'. Oliare leggermente il piatto Crisp, preriscaldarlo e aggiun- gervi l'alimento. Girare quando viene ri- chiesto.
		ZUCCHINE	A L VAPORE	200 G - 500 G	PENTOLA PER	DISPORRE SULLA GRIGLIA PER LA COTTURA A VA-
		Pannocci	HIE	300 G - 1 кG	COTTURA VA- PORE.	PORE. Aggiungere 100 ml di acqua nella parte inferiore della pentola e coprire
		Pomodori		300 G - 800 G	PIATTO PER MICROONDE E FORNO TRADIZIONALE SU GRIGLIA BASSA	Tagliare a metà, condire e cospargere di formaggio.
- 1	_			••		the state of the s







	Al	IMENTO		QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
-	PASTA	Pasta		1 - 4 porzioni	PENTOLA PER COTTURA A VA- PORE (PARTE IN- FERIORE) E CO- PERCHIO	IMPOSTARE IL TEMPO DI COTTURA CONSIGLIATO per la pasta. Versare l'acqua nella parte inferiore della pentola. Coprire. Aggiungere la pasta quando viene richiesto e cuocere con il coperchio.
	PASTA	Lasagne	Casalinghe	4 - 10 porzioni	PIATTO PER MI- CROONDE E FORNO TRADIZ- IONALE SU GRIGLIA BASSA	PREPARARE la ricetta pre- ferita o seguire la ricetta indicata sulla confezio- ne delle lasagne.
			SURGELATE	500 G - 1,2 кG	PIATTO PER MICROONDE E FORNO TRADIZION ALE SUL PIATTO ROTANTE	
		LESSATO	Riso	100 ML - 400 ML	PENTOLA PER	IMPOSTARE IL TEMPO DI COT- TURA CONSIGLIATO PER Il riso. Versare l'acqua e il riso nella parte inferiore della pentola e coprire
	RISO	Porridge	Riso	2 - 4 PORZIONI	PORE (PARTE IN- FERIORE) E CO- PERCHIO	Versare IL RISO E L'ACQUA NELLA parte inferiore del- la pentola. Coprire. Ag- giungere il latte quando viene richiesto e prose- guire la cottura
			Avena	1 - 2 PORZIONI	PIATTO PER MI- CROONDE SENZA COPERCHIO	Mescolare fiocchi d'avena, sale e acqua





ALII	MENTO		QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
	Pizza	Casalinga	2 - 6 PORZIONI	PIATTO DA FORNO	Preparare la ricetta preferita e disporla sul piatto da forno. In- fornare al termine del preri- scaldamento
		SOTTILE (SURGELATA)	250 G - 500 G		ESTRARRE DALLA CONFEZIONE
		ALTA (SURGELATA)	300 G - 800 G		
		FREDDA	200 G - 500 G		Preriscaldare il Piatto Crisp e disporvi la pizza
PIZZĂ/ FOCACCIA	Quiche	LORRAINE	1 Infornata	PIATTO CRISP	PREPARARE L'IMPASTO (250 g di farina, 150 g di burro + 2½ cucchiai di acqua) e foderare il piatto Crisp con esso. Punzecchiarlo. Precuocere. Quando viene richiesto di aggiungere la farcia, unire 200 g di prosciutto cotto, 175 g di formaggio e 3 uova precedentemente mescolate con 300 ml di panna. Infornare e proseguire la cottura
		(Surgelata)	200 G - 800 G		Estrarre dalla confezione

PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI NELLA TABELLA e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde".





	ALIM	MENTO		QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
		Pagnotta		1 - 2 PEZZI		PREPARARE l'impasto con la ri- cetta preferita per ottene- re un pane leggero Disporre sul piatto da forno per la lie- vitazione. Infornare nel forno
			Panini			preriscaldato
			Surgelati		Piatto da forno	INFORNARE nel forno preriscaldato
		Panini	Ркесотті			PER PANINI SOTTOVUOTO. Inforna- re nel forno preriscaldato
			ÎN SCATOLA			ESTRARRE DALLA confezione. Infornare nel forno preriscaldato
		Ciambella	NE		PIATTO CRISP	Ungere il piatto Crisp e disporvi una sola focaccia o diverse fo- caccine più piccole
	PANE / TORTE		1 Infornata	PIATTO DA DOL- CI PER MICROONDE E FORNO TRADIZ- IONALE SU GRIGLIA BASSA	Preparare una ricetta del peso complessivo di 700 - 800 g. In- fornare la ciambella nel forno preriscaldato	
		Muffin				PREPARARE UN IMPASTO PER 16 - 18 pezzi e riempire degli stampini di carta. Infornare nel forno preriscaldato
		Віѕсотті				DISPORRE SUL PIATTO DA FORNO e infornare nel forno preriscaldato
		Mering	HE		Piatto da forno	PREPARARE IL COMPOSTO CON 2 albumi, 80 g di zucchero e 100 g di cocco essiccato. Aggiungere essenza di vaniglia e di mandorla. Allineare 20-24 pezzi sulla carta da forno o sul piatto da forno unto. Infornare nel forno preriscaldato





Al	LIMENT	0	QUANTITÀ	ACCESSORI	SUGGERIMENTI
	Popcorn		90 - 100 G		сснетто sul piatto rotante. olo sacchetto alla volta
SPUNTINI [®]	Noccioline tostate		50 g - 200 g		PRERISCALDARE IL PIATTO CRISP E versarvi le noccioline. Me- scolare quando viene ri- chiesto
		Buffalo Wings	300 G - 600 G		
	Рогго	CROCCHETTE (SURGELATE)	250 G - 600 G		Preriscaldare il piatto Crisp e versarvi le noccioline. Girare quando viene richiesto
	TORTA DI MELE	Casalinga	1 Infornata	PIATTO CRISP	PREPARARE LA BASE DELLA TORTA con 180 g di farina, 125 g di burro e 1 uovo (oppure uti- lizzare un preparato). Fode- rare con la base il piatto Cri- sp, quindi farcire con 700- 800 g di mele affettate, pre- cedentemente amalgamate con zucchero e cannella
25		SURGELATA	300 G - 800 G		Estrarre dalla confezione
DOLCI	Mele al forno		4 - 8 PEZZI	PIATTO PER MI- CROONDE E FORNO TRADIZ- IONALE SUL PI- ATTO ROTANTE	RIMUOVERE I TORSOLI E riempire con marzapane o cannella, zucchero e burro
	COMPOSTA DI FRUTTA		300 g - 800 ml	PENTOLA PER COTTURA VA- PORE	DISPORRE SULLA GRIGLIA PER LA COTTURA A VAPORE. Aggiunge- re 100 ml di acqua sul fondo e coprire
	Soufflé		2 - 6 porzioni	PIATTO PER FORNO TRADIZ- IONALE SU GRIGLIA BASSA	PREPARARE UN MIX PER SOUF- FLÉ MIX con limone, cocco- lata o frutta e versare in un piatto per forno tradiziona- le con bordo alto. Aggiun- gere l'alimento quando vie- ne richiesto

MANUTENZIONE E PULIZIA

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta.

La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.



NON UTILIZZARE PAGLIETTE ME-TALLICHE, DETERGENTI

AGGRESSIVI, panni abrasivi, ecc. che possono danneggiare il pannello di

controllo, le superfici interne ed esterne del forno. Usare una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicare il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.

Non spruzzare direttamente sul forno.

AD INTERVALLI REGOLARI, specialmente se si sono verificati traboccamenti, rimuovere il piatto rotante e il supporto e pulire la base del forno.



QUESTO FORNO È STATO PROGETTATO per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.



Non METTERE IN FUNZIONE il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per essere pulito.

Usare un detergente neutro, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne, la parte interna ed esterna e i giunti dello sportello.



Non Lasciare che si formino depositi di grasso o di cibo attorno allo sportello.

PER MACCHIE TENACI, far bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.




PER LA PULIZIA DEL FORNO A MICROONDE non utilizzare apparecchi a vapore.


GLI ODORI ALL'INTERNO DEL FORNO possono essere eliminati mettendo nel forno una tazza colma d'acqua con succo di limone e facendo bollire per alcuni minuti.

IL GRILL non necessita di alcuna pulizia, in quanto il calore intenso brucia lo sporco, mentre il cielo del forno deve essere pulito regolarmente. Per eseguire l'operazione, si consiglia di utilizzare un panno morbido e umido con un detergente neutro. Se la funzione grill non è usata regolarmente, è necessario avviare la funzio-

ne di solo grill per 10 minuti una volta al mese.




Dopo la pulizia, riportare il cavetto di fissaggio nella positione originale.



MANUTENZIONE E PULIZIA

SI CONSIGLIA L'USO DELLA LAVASTOVIGLIE PER:



PIATTO DA FORNO



COPERCHIO

LAVAGGIO DELICATO:

IL PIATTO CRISP DEVE ESSERE pulito con un detergente neutro e acqua. I punti con più tenace possono essere puliti con una spugna abrasiva e un detergente neutro. Fare sempre raffreddare il piatto Crisp prima di pulirlo.



Non immergere o risciacquare con acqua il piatto Crisp quando è ancora caldo. Un raffreddamento rapido potrebbe danneggiarlo.



Non usare pagliette metalliche che ne righerebbero la superficie.

GUIDA RICERCA GUASTI

SE IL FORNO NON FUNZIONA, effettuare i seguenti controlli prima di chiamare il Servizio Assi-

- Il piatto rotante e l'apposito supporto sono alloggiati nella sede.
- こ La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
- **:** Lo sportello chiude correttamente.
- Controllare i fusibili e accertarsi che non manchi la corrente.
- Controllare che il forno sia ventilato adequatamente.
- Aspettare una decina di minuti, poi tentare di riavviare il forno.
- Aprire e richiudere lo sportello prima di tentare nuovamente di avviare il forno.

Questo PER EVITARE chiamate inutili all'Assistenza, che potrebbero essere comunque addebitate.

Quando si chiama l'Assistenza, occorre indicare sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service). Per ulteriori informazioni, consultare il libretto della garanzia.

IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE SOSTITUito solo con un cavo originale, disponibile tramite la nostra organizzazione del Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.



IL SERVIZIO ASSISTENZA DEVE ES-SERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI ADDESTRATI. È pericoloso per chiunque non faccia parte del personale specializzato effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comporla rimozione di qualunque pannello di copertura contro l'esposizione all'energia del-

le microonde.

Non rimuovere alcun pannello di copertura.

tino

DATI PER VERIFICA PRESTAZIONI RISCALDAMENTO

In conformità alla norma IEC 60705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale ha sviluppato una norma per la prova comparativa delle prestazioni di riscaldamento di diversi forni a microonde. Per questo forno si raccomanda quanto segue:

Prova	Quantità	TEMPO APPROSS.	LIVELLO DI POTENZA	Contenitore
12.3.1	1.000 G	12 - 13 мім	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 g	5 MIN E MEZZO	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 мін	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	28 - 30 MIN	VENTILATO 190 °C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	28 - 30 MIN	VENTILATO 175 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1.000 G	30 - 32 мін	Ventilato 210 °C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	10 MIN	160 W	


IN CONFORMITÀ ALLA NORMA IEC 60350.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale ha sviluppato una norma per la prova comparativa delle prestazioni di riscaldamento di diversi forni. Per questo forno si raccomanda quanto segue:

Prova	TEMPO APPROSS.	TEMPERATURA	FORNO PRERISCALDATO	Accessori
8.4.1	30 - 35 MIN	150 °C	No	PIATTO DA FORNO
8.4.2	18 - 20 MIN	170 °C	Sì	PIATTO DA FORNO
8.5.1	33 - 35 MIN	160 °C	No	GRIGLIA DI COTTURA
8.5.2	65 - 70 min	160 - 170 °C	Sì	G RIGLIA DI COTTURA

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
POTENZA NOMINALE	2800 W
FUSIBILE	16 A
POTENZA DI USCITA MICROONDE	900 W
FUNZIONE GRILL	1600 W
VENTILATO	1200 W
DIMENSIONI ESTERNE (HxLxP)	455 x 595 x 560
DIMENSIONI INTERNE (HxLxP)	210 x 450 x 420



CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO È riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

IL SIMBOLO SUI prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



LO SMALTIMENTO DEVE ESSERE

EFFETTUATO seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Prima della rottamazione, renderlo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.





